Bedienungsanleitung Multi-Quick Prozessor MQP-Serie

Händler:		

Dieses Produkt wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt entworfen und gefertigt von:



Den Hoek 10, 5845 EL St. Anthonis, Niederlande Telefon +31(0)485 442300 Fax +31(0)485 442120

> info@demarec.com www.demarec.com



EU-Konformitätserklärung

Demolition and Recycling Equipment BV. (Demarec)

Angewendete harmonisierte Normen:

, uigo	Worldotte Harriothlerte H	omion.
EN IS	SO 12100-1, EN ISO 12100-	2 – Sicherheit von Maschinen
EN	1050	Sicherheit von Maschinen
EN	982	Sicherheitstechnische Anforderungen an
		fluidtechnische Anlagen und deren Bauteile
		Hydraulik
EN	474-1	Erdbaumaschinen - Sicherheit
EN	474-5	Erdbaumaschinen - Sicherheit
St. A	nthonis, Niederlande	Ruud de Gier
Datu	m:	Geschäftsführer



Demolition and Recycling Equipment BV.



Inhaltsübersicht

	<u>Seite:</u>
1. Allgemeine Produktinformationen	4
2. Montage	11
3. Einsatz	15
4. Wartung	21
5. Störungstabelle:	

Anlage A: Teileliste



1. Allgemeine Produktinformationen

Demarec führt eine neue Generation von Multi-Quick Prozessoren ein: den Demarec Multi-Quick Prozessor aus der MQP-Serie. Die Entwicklung der MQP-Serie beruht auf einem völlig neuartigen Konzept, bei dem Wirtschaftlichkeit im weitesten Sinne des Wortes zentral steht. Der MQP ist mit Backen zum Schneiden und Zerkleinern von Betonstahl und zum Schneiden von Stahlkonstruktionen und Schrott lieferbar. Diese Backen eignen sich hervorragend für Schwerstbelastungen beim Abriss und beim Recycling. Der MQP ist mit zwei Drehmotoren mit Schockventile ausgerüstet, für extra hohes Drehmoment. Außerdem ist die Öldurchfuhr mit zwei zusätzlichen Kanälen versehen, die für ein in Zukunft lieferbares Schmiersystem und/oder eine Sprühanlage (jeweils als Option erhältlich) verwendet werden können. Ein MQP von Demarec weist ein besonders günstiges Verhältnis zwischen Kraft, Gewicht und Backenöffnung auf.



Mit Hilfe des einzigartigen DemaLink-Systems können die Backen besonders schnell und einfach hydraulisch ausgetauscht werden. In weniger als **10** Minuten kann die Funktion des MQP von einer Schrottschere auf einen Betonpulverisierer oder eine Betonschere umgeändert werden. Das heißt: keine unnötigen Stillstandszeiten mehr und den Anwendern steht immer die richtige Backe für die Arbeiten zur Verfügung. Durch das DemaLink-System reicht schon eine einzige Person, um die Backen sicher vor Ort auszutauschen.



Demarec hat die Multi-Quick-Prozessoren als Standard mit einer völlig neuen Zylindertechnologie ausgeführt. Ein speziell angefertigter Zylinder sorgt zusammen mit einem doppelt wirkenden Eilganglventil für bis zu 20% mehr Kraft und erheblich schnelleren Zykluszeiten.

Austauschbare Verschleißteile

Das Einzigartige an *Demarec* Multi-Quick Prozessor ist, dass Ober- und Unterbacke vollständig aus wechselbaren Verschleißteilen aufgebaut sind. Dadurch werden keine Aufschweißarbeiten am Basisgerät nötig, das ein hohes Bruchrisiko der Konstruktion zur folge hat. Die größeren Verschleißteile können sogar einige Male aufgeschweißt werden, bevor sie vollständig ersetzt werden müssen. Das extra Verschleißteile-Paket ermöglicht die Schweißarbeit in der Werkstatt unabhängig vom Basisgerät, so dass die Stillstandzeiten bei Auswechslung der Verschleißteile auf ein Minimum reduziert werden können. Wirtschaftlicher geht es nicht. Die Betriebskosten eines *Demarec* Multi-Quick Prozessors sind somit sehr gering.

Kurz gesagt: ein *Demarec* Multi-Quick Prozessor ist standardmäßig sehr robust und komplett ausgeführt, denn *Demarec* geht in Sachen Qualität keine Kompromisse ein!




Vorteile:

- ✓ Demalink-System
- ✓ Kräftig und schnell durch das DemaPower-System
- Austauschbare (und umkehrbare) Verschleißteile
- Austauschbare (und umkehrbare) Messer
- Führung der Oberbacke vor und hinter dem Drehpunkt
- ☑ Zwei Drehmotoren für zusätzliche Drehkraft
- **☑** Doppelt gelagerter Drehkranz
- ☑ Öldurchfluss mit zwei zusätzlichen Kanälen
- Filter im Drehkreis
- Sicherung des Drehkranzes
- ✓ An einer Position schmieren
- Anschluss Kopfplatte
- Geringes Gewicht, hohe Verschlusskraft und große Maulöffnung als besondere Vorzüge

Demarec Demolition and Recycling Equipment BV

MQP mit Kombi-Backe



Тур	MQP-25-C	MQP-30-C	MQP-45-C	MQP-60-C
Masse Basismachine	18-25 t*	22-35 t*	32-50 t*	45-65 t*
Gewicht	2.110 kg**	2.710 kg**	3.360 kg**	4.700 kg**
Schließkraft Vorderzähne (ca.)	750 Kn	900 Kn	1.200 Kn	1.400 Kn
		Маве		
Backenöffnung A	785 mm	870 mm	980 mm	1.150 mm
Breite Unterbacke B	376 mm	440 mm	450 mm	480 mm
Breite Oberbacke C	90 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Höhe D	1.942 mm	2.155 mm	2.362 mm	2.601 mm
Maultiefe E	810 mm	920 mm	990 mm	1.050 mm
		Hydraulik		
Öffnen/zu P _{max}	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Ölliefermenge	120-200 L/Min.	150-250 l/Min.	200-300 l/Min.	300-400 l/Min.
Anschluss	25S	30S	30S	30S / 38S
Zykluszeit Öffnen / zu	1,5 / 2,3 Sek.	2,0 / 2,3 Sek.	2,0 / 2,9 Sek.	2,0 / 2,8 Sek.
Rotation P _{max}	170 bar	170 bar	170 bar	170 bar
Ölliefermenge	40-60 l/Min.	40-60 l/Min.	40-60 l/Min.	40-60 l/Min.
Anschluss	16S	16S	16S	16S

^{*}Gewichte als Hinweis

Änderungen vorbehalten




Copyright Demolition and Recycling Equipment BV Alle Rechte strengstens vorbehalten.

Seite 6

^{**} Gewicht inkl. Standard-Kopfplatte



MQP mit Pulverisierer-Backe



Тур	MQP-25-P	-P MQP-30-P MQP-45-P		MQP-60-P
Masse Basismachine	18-25 t*	22-35 t*	32-50 t*	45-65 t*
Gewicht	2.140 kg**	2.660 kg**	3.410 kg**	4.700 kg**
Schließkraft Vorderzähne (ca.)	750 Kn	900 Kn	1.200 Kn	1.400 Kn
		Маве		
Backenöffnung A	783 mm	880 mm	980 mm	1.150 mm
Breite Unterbacke B	400 mm	470 mm	515 mm	550 mm
Breite Oberbacke C	325 mm	350 mm	400 mm	450 mm
Höhe D	1.980 mm	2.165 mm	2.356 mm	2.621 mm
Maultiefe E	810 mm	830 mm	945 mm	1.090 mm
Länge Schneidmesser	200 mm	200 mm	200 mm	250 mm
		Hydraulik		
Öffnen / zu P _{max}	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Ölliefermenge	120-200 L/Min.	150-250 l/Min.	200-300 l/Min.	300-400 l/Min.
Anschluss	25S	30S	30S	30S / 38S
Zyluszeit Öffnen / zu	1,5 / 2,3 Sek.	2,0 / 2,3 Sek.	2,0 / 2,9 Sek.	2,0 / 2,8 Sek.
Rotation P _{max}	170 bar	170 bar	170 bar	170 bar
Ölliefermenge	40-60 l/Min.	40-60 l/Min.	40-60 l/Min.	40-60 l/Min.
Anschluss	16S	16S	16S	16S


^{*}Gewichte als Hinweis



^{**} Gewicht inkl. Standard-Kopfplatte

MQP mit Schrott-Backe





Тур	MQP-25-S	MQP-30-S	MQP-45-S	MQP-60-S
Masse Basismachine	18-25 t*	22-35 t*	32-50 t*	45-65 t*
Gewicht	2.050 kg**	2.535 kg**	3.175 kg**	4.500 kg**
Schließkraft Obermesser F1	2.750 Kn	3.100 Kn	3.800 Kn	4.300 Kn
		Maße		
Backenöffnung A	375 mm	410 mm	465 mm	540 mm
Breite Unterbacke B	320 mm	355 mm	374 mm	410 mm
Breite Oberbacke C	100 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Höhe D	1.746 mm	1.907 mm	2.105 mm	2.335 mm
Maultiefe E	560 mm	625 mm	700 mm	750 mm
		Hydraulik		
Öffnen / zu P _{max}	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Ölliefermenge	120-200 L/Min.	150-250 l/Min.	200-300 l/Min.	300-400 l/Min.
Anschluß	25S	30S	30S	30S / 38S
Zykluszeit Öffnen / zu	1,5 / 2,3 Sek.	2,0 / 2,3 Sek.	2,0 / 2,9 Sek.	2,0 / 2,8 Sek.
Rotation P _{max}	170 bar	170 bar	170 bar	170 bar
Ölliefermenge	40-60 l/Min.	40-60 l/Min.	40-60 l/Min.	40-60 l/Min.
Anschluss	16S	16S	16S	16S
*Gewichte als Hinweis ** Gewicht inkl. Standard-Konfolatte Änderur			Änderungen vorheho	


Gewichte als Hinweis



Gewicht inkl. Standard-Kopfplatte



MQP mit Abbruch-Backe



Тур	p MQP-25-D MQP-3		MQP-45-D	MQP-60-D
Masse Basismachine	18-25 t*	22-35 t*	32-50 t*	45-65 t*
Gewicht	n.a.	2.730 kg**	3.460 kg**	4.700 kg**
Schließkraft Obermesser F1	n.a.	950 Kn	1.200 Kn	1.400 Kn
		Маве		
Backenöffnung A	n.a.	870 mm	990 mm	1.150 mm
Breite Unterbacke B	n.a.	470 mm	515 mm	480 mm
Breite Oberbacke C	n.a.	100 mm	100 mm	100 mm
Höhe D	n.a.	2160 mm	2356 mm	2.601 mm
Maultiefe E	n.a.	900 mm	960 mm	1.050 mm
		Hydraulik		
Öffnen / zu P _{max}	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Ölliefermenge	120-200 L/Min.	150-250 l/Min.	200-300 l/Min.	300-400 l/Min.
Anschluß	25S	30S	30S	30S / 38S
Zykluszeit Öffnen / zu	1,5 / 2,3 Sek.	2,0 / 2,3 Sek.	2,0 / 2,9 Sek.	2,0 / 2,8 Sek.
Rotation P _{max}	170 bar	170 bar	170 bar	170 bar
Ölliefermenge	40-60 l/Min.	40-60 l/Min.	40-60 l/Min.	40-60 l/Min.
Anschluss	16S	16S	16S	16S


^{*}Gewichte als Hinweis



^{**} Gewicht inkl. Standard-Kopfplatte



MQP mit Tankschere-Backe



Тур	MQP-25-T	MQP-30-T	MQP-45-T	MQP-60-T
Masse Basismachine	18-25 t*	22-35 t*	32-50 t*	45-65 t*
Gewicht	n.a.	2.720 kg**	3320 kg**	na**
Schneid-Leistung	20 mm.	25 mm	30 mm	40 mm
		Maße		
Backenöffnung A	n.a.	355 mm	390 mm	na mm
Breite Unterbacke B	n.a.	305 mm	305 mm	na mm
Breite Oberbacke C	n.a.	120 mm	120 mm	na mm
Höhe D	n.a.	2068 mm	2262 mm	na mm
Maultiefe E	n.a.	575 mm	630 mm	na mm
	•	Hydraulik		
Öffnen / zu P _{max}	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Ölliefermenge	120-200 L/Min.	150-250 l/Min.	200-300 l/Min.	300-400 I/Min.
Anschluß	25S	30S	30S	30S / 38S
Zykluszeit Öffnen / zu	1,5 / 2,3 Sek.	2,0 / 2,3 Sek.	2,0 / 2,9 Sek.	2,0 / 2,8 Sek.
Rotation P _{max}	170 bar	170 bar	170 bar	170 bar
Ölliefermenge	40-60 l/Min.	40-60 l/Min.	40-60 l/Min.	40-60 l/Min.
Anschluss	16S	16S	16S	16S

^{*}Gewichte als Hinweis



^{**} Gewicht inkl. Standard-Kopfplatte



2. Montage



Lassen Sie den Multi-Quick Prozessor nur von fachkundigen Mitarbeitern montieren!

Beachten Sie die Gefahr, die vom Hydrauliköl mit seinem hohen Arbeitsdruck ausgeht!


Vermeiden Sie, dass Hydrauliköl in die Umwelt gelangt! Bei dem Multi-Quick Prozessor sind auch biologisch abbaubare Öle einsetzbar!

- ANKUPPELN: Der Multi-Quick Prozessor ist mit einer demontierbaren Kopfplatte ausgestattet, so dass jede gewünschte Maschinenaufhängung lieferbar ist. Standardmäßig wird der Multi-Quick Prozessor mit einem Connectomaat-Anschluss geliefert, der in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird. Beim Ankuppeln der Maschine können Sie den Multi-Quick Prozessor mittels eines Hebebandes in den Aussparungen der Aufhängeplatten und/oder an den Hebeösen an der Seite des Rahmens anheben. Kuppeln Sie den Multi-Quick Prozessor an die Maschine, schmieren Sie die Kübelbolzen ausreichend mit Fett und kontrollieren Sie, ob alles passt und frei läuft, indem Sie den Löffelzylinder der Maschine ganz raus- und reinfahren.
- HYDRAULIK: Für das Funktionieren des Multi-Quick Prozessors sind 2 separate hydraulische Funktionen am Löffelstiel notwendig: Für das Öffnen/Schließen des Multi-Quick Prozessors sowie für das Drehen. Die Bedienung der Keilzylinder erfolgt, indem der Kugelhahn im Rahmen in die gewünschte Position gestellt wird und die Funktion "Maul öffnen" gewählt wird.

Die Arbeitsdrücke des benötigten Öldurchflusses der Basismaschine können Sie der Tabelle aus Kapitel 1 entnehmen. Wichtig ist, dass der Leitungs-/Schlauchdurchmesser auf der Maschine ausreichend groß ist. Dabei müssen Sie darauf achten, dass beim Öffnen des Multi-Quick Prozessors ein zurücklaufender Ölfluss entsteht, der mehr als doppelt so groß ist wie die zugeführte Menge. Ein zu hoher Rücklauf-Druck (>60 bar) beeinflusst die Leistung des Multi-Quick Prozessors. Die Anschlussstellen für die Hydraulikschläuche befinden sich an der Seite der Dreheinheit. Die Anschlussschläuche werden standardmäßig nicht mit dem Multi-Quick Prozessor geliefert. Meistens müssen diese vor Ort abgemessen werden, um die richtige Schlauchlänge zu bestimmen. Stellen Sie sicher, dass die Schläuche ausreichend Freilauf haben und nicht knicken, wenn der Backenzylinder vollständig nach außen und innen gefahren wird.

Achtung: Vergewissern Sie sich, dass Sie Hydraulikschläuche mit übereinstimmenden Arbeitsdruckspezifikationen von mindestens 350 bar verwenden. Die Anschlussmaße für die Schläuche finden Sie in der Tabelle von Kapitel 1. Verwenden Sie mindestens 1" Schläuche für die Pulverisierungsfunktion und ½" Schläuche für die Drehfunktion. Die Standard-Betriebsrichtung des Multi-Quick Prozessors wird nachstehend angegeben. Die Arbeitsrichtung der Öffnungs-/Schließfunktion ist zu ändern, indem eine Drehung von 180 Grad des Drehdurchführungs-Gehäuses ausgeführt wird. Hierfür müssen nur die Anschlussflansche auf der Drehdurchführung abgenommen werden. Das Gehäuse der Drehdurchführung kann dann gedreht werden.





WICHTIG!



Demarec warnt vor den Gebrauch von hydraulischen Schnellverschlusskupplungen für die Öffnungs-/Schließfunktion.

Werden diese dennoch verwendet, müssen diese geeignet sein für den angegebenen Öldurchfluss

Vor dem Anschließen der Schnellverschlusskupplungen immer auf Schmutz und Defekte achten.

Vor der Bedienung des Multi-Quick Prozessors, müssen die beiden Kugelhähne auf dem Ausleger geöffnet sein.

Wird der Multi-Quick Prozessor mit einer defekten Schnellverschlusskupplung oder einem geschlossenen Kugelhahn bedient, können große Schäden am Zylinder entstehen.





ENTLÜFTUNG (normaler Gebrauch):

Bevor das Ausrüstungsteil in Betrieb genommen wird, muss der DemaPower-Zylinder erst gut entlüftet werden. Dies hat immer dann zu erfolgen, wenn neue Zufuhrschläuche montiert worden sind (zum Beispiel bei Ingebrauchnahme) oder die Ventilgruppe (teilweise) demontiert war. Luft im System verursacht nämlich einen Dieseleffekt im Zylinder, wodurch die Dichtungen verbrennen können. Die DemaPower-Zylinder können mit zwei verschiedenen Hydraulikventilen ausgeführt sein. Sie haben zwecks Entlüftung einen Kugelschieber oder eine Stellschraube hinten auf dem Ventilblock. Durch Öffnen des Kugelschiebers oder der Stellschraube kann die Entlüftung einfach durchgeführt werden. Um den Kugelschieber oder die Stellschraube erreichen zu können, muss der Deckel vom Rahmen abmontiert werden. Führen Sie anschließend exakt die folgenden Schritte durch!!:


- 1. Schließen Sie das Ausrüstungsteil an die Maschine an, aber betätigen Sie dabei in keinem Fall die Öffnen-/Schließen-Funktion der Backe!!!!!
- 2. Version mit Kugelschieber:


Öffnen Sie den Kugelschieber, indem Sie den Hebel in die angegebene Richtung drehen.

Version mit Stellschraube:

Sicherungsmutter lösen, Stellschraube herausdrehen und Sicherungsmutter wieder anziehen.

- 3. Betätigen Sie die Öffnen-/Schließen-Funktion der Maschine und öffnen Sie die Backe langsam. Wenn die Backe zur Gänze geöffnet ist, müssen Sie den Druck mindestens 10 Sekunden lang aufrechterhalten, so dass das Hydrauliksystem drucklos herumgepumpt wird. Es ist möglich, dass die Backe nicht geöffnet werden kann. Stellen Sie den Kugelschieber in diesem Fall auf einen halb geöffneten Stand und versuchen Sie es noch einmal.
- 4. Schließen Sie anschließend die Backe und wiederholen Sie Schritt 3 mindestens 2x.
- 5. Schließen Sie den Kugelschieber hinten auf dem Zylinder (Version mit Kugelschieber) oder lösen Sie die Sicherungsmutter, drehen Sie die Stellschraube ganz hinein und ziehen Sie die Sicherungsmutter wieder an (Version mit Stellschraube). Montieren Sie den Rahmendeckel.
- 6. Die Entlüftung des Multi-Quick-Prozessors ist nun abgeschlossen.











Führen Sie anschließend die nachstehenden Kontrollmessungen aus, tragen Sie die Ergebnisse in das beiliegende "Anleitungs- & Übergabeprotokoll" ein und schicken Sie dieses zurück an Demarec.


- Messen Sie beim Schließen der Backe den maximalen Betriebsdruck auf Messpunkt B.
- Messen Sie beim Schließen der Backe den Rückdruck auf Messpunkt S.
- Messen Sie beim Öffnen der Backe den maximalen Betriebsdruck auf Messpunkt
- Messen Sie beim Öffnen der Backe den Rückdruck auf Messpunkt B.
- Messen Sie die für das Schließen der Backe erforderliche Zeit.
- Messen Sie die für das Öffnen der Backe erforderliche Zeit.

Die Leistung des Crushers kann nur erreicht werden, wenn der Betriebsdruck der Maschine möglichst nahe an 350 bar herankommt und der jeweilige Rückdruck nicht mehr als 60 bar beträgt. Die erreichten Öffnungs- und Schließzeiten hängen vom verfügbaren Flow der Maschine, der Höhe des jeweiligen Rückdrucks und der Einstellung der Pumpenregelung auf der Maschine ab. Vor allem die für das Öffnen der Backe erforderliche Zeit unterliegt diesem Einfluss und kann in der Praxis 0,5 Sekunden länger ausfallen als bei den angegebenen theoretischen Werten. Die Öffnungs- und Schließzeiten werden theoretisch bei folgendem Flow erreicht:

Тур	Flow	Zeit öffn	Backe en	Zeit	Backe schließen
MQP25	150 L/Min.	0	1,5 Sek.	0	2,3 Sek.
MQP30	200 L/Min.	0	2,0 Sek.	0	2,3 Sek.
MQP45	250 L/Min.	0	2,0 Sek.	0	2,9 Sek.
MQP60	350 L/Min.	0	2,1 Sek.	0	2,8 Sek.



Wenn einer der gemessenen Werte eine zu große Abweichung aufweist, müssen Sie sich sofort mit Ihrem Händler in Verbindung setzen!





3. Einsatz



Der Bagger darf nur von befugten Personen bedient werden! Es dürfen sich keine Personen im Arbeitsbereich des Baggers aufhalten!

Achten Sie auf die Gefahren durch fallende und wegspringende Gegenstände!

Vor dem Einsatz erst die tägliche Wartung am Multi-Quick Prozessor ausführen!

Der Multi-Quick Prozessor ist je nach Typ der montierten Backen zum Schneiden und Zerkleinern von Betonkonstruktionen und Betonstahl sowie zum Schneiden von Stahlkonstruktionen und Schrott entwickelt worden. Außerdem eignet sich der Multi-Quick Prozessor zum Zerkleinern von Beton und zum Trennen von Betonarmierungen, vor allem bei freiliegendem Beton wie bei Steinbrechern u.Ä.

Der MQP ist somit die ideale Wahl für alle schweren Einsätze beim Abriss und Recycling.

Bevor Sie das Gerät unbedenklich betreiben können, muss die Backe allerdings sicher befestigt oder ausgetauscht werden.

Wählen Sie die Backe aus, die für die Arbeiten am besten geeignet ist. Es stehen drei Arten von Backen zur Verfügung:

Backentypen:

C-Backe:

Arbeiten:

Schneiden und Zerkleinern von Beton- oder/und Stahlkonstruktion, vor allem bei festen Konstruktionen.



P-Backe:

Arbeiten:

Pulverisieren und Zerkleinern von Betonkonstruktionen und freilegen von Betoneisen, sowohl bei festen Konstruktionen als auch für das Recycling.





Copyright Demolition and Recycling Equipment BV
Alle Rechte strengstens vorbehalten.
Vervielfältigung in irgendeiner Form und Bereitstellung an Dritte ist nur nach schriftlicher Zustimmung des Eigentümers gestattet.



S-Backe:

Arbeiten:

Schneiden von Stahlkonstruktionen und das Zerkleinern von Schrott.



D-Backe:

Arbeiten;

Schneiden und Zerkleinen von schwere Betonkonstruktionen , Vor allem bei festen Konstruktionen, und schneiden von Betoneisen.



T-Backe:

Arbeiten;

Schneiden von Platten und Stahlkonstruktionen, z.b. Tanks und Silo's








An- und Abkuppeln der Backen:


Damit Sie einen Backensatz am Multi-Quick Prozessor sicher austauschen können, müssen Sie wie folgt vorgehen:

Schritt: 1.



Legen Sie die Backe in geschlossenem Zustand (siehe Abb.) mit der oberen Backe auf einen stabilen Untergrund. ACHTUNG: Passen Sie auf, dass die Backe nicht umfallen kann.


Schritt: 2.



Bereiten Sie den Rahmen des Multi-Quick Prozessors auf den Anschluss der Backe vor. Hierzu müssen die Keilzylinder und der Dema-Power-Zylinder nach innen gesteuert sein und die Sperrwelle müssen sich in den Öffnungen hinter dem Rahmen befinden. Mit Hilfe dieser Sperrwelle wird verhindert, dass der Dema-Power Zylinder während der Bewegungen des Rahmens beschädigt werden kann.

Halten Sie den Zylinderstift, die Sicherungsmutter, den Sicherungsbolzen und die Schlüssel bereit.

Schritt: 3.



Richten Sie den Rahmen über der Backe aus und schieben Sie die Wellenstümpfe in die Haken der Backe.




Seite 17


Vervielfältigung in irgendeiner Form und Bereitstellung an Dritte ist nur nach schriftlicher Zustimmung des Eigentümers gestattet.






Wenn die Backe korrekt eingehakt ist, können Sie den Hebel des Kugelhahns von UNLOCK auf LOCK umlegen. Schalten Sie den Druck an der Stangenseite (Zylinder ein) des Dema-Power Zylinders ein. Dadurch werden die Keilzylinder nach außen gesteuert. Behalten Sie den Druck lange genug bei und prüfen Sie, ob alle Keile an den Keilflächen aufliegen.





Wenn die Keile richtig aufliegen, können Sie den Rahmen des Multi-Quick Prozessors um 90° nach links drehen und ihn zum Backenzylinder horizontal ausrichten. Nehmen Sie die Sperrwelle ab, so dass sich der Dema-Power Zylinder frei bewegen kann. Da der Rahmen nun waagerecht liegt, können die obere Backe und der Zylinder von Hand bewegt werden. Steuern Sie den Dema-Power Zylinder ungefähr zur Hälfte nach außen und richten Sie die Öffnungen in der Zylinderstange und der Zylinderöse in der oberen Backe aus. Lassen Sie den Zylinderstift in die Öffnung herab. Richten Sie den Stift so aus, dass er sich in den Sicherungsring mit der flachen Seite hinab bewegt!

Schritt: 6.




Stellen Sie den Multi-Quick Prozessor aufrecht hin und drehen Sie den Rahmen wie angegeben um 90°. Befestigen Sie die Sicherungsmutter auf dem Zylinderstift. Ziehen Sie die Sicherungsmutter mit dem mitgelieferten Schlüssel fest an, so dass eine der Öffnungen auf einer Linie mit dem Gewindeloch in der Oberbacke liegt. Der Schlüssel befindet sich bei Auslieferung an der Innenseite des Rahmens und wird von der Sperrrwelle an dieser Stelle gehalten. Sobald die Sicherungsmutter angezogen ist, kann der Inbusbolzen M16 befestigt werden.

Equipment BV Seite 18

und Bereitstellung an Dritte ist nur nach schriftlicher et.



Schritt: 7.



Nachdem der Inbusbolzen angezogen worden ist, kann der Schlüssel wieder in den Rahmen zurückgelegt werden. Indem die Sperrwelle durch die Öffnungen im Rahmen und die Öse des Schlüssels geführt wird, kann sie gesichert werden.

Prüfen Sie, ob der Multi-Quick Prozessor ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie ihn ein paar Mal öffnen und schließen, bevor Sie mit den Arbeiten anfangen.

Wenn keine Fehler oder Abweichungen festgestellt werden, kann der Hebel am Kugelhahn abgenommen werden. Der Multi-Quick Prozessor ist jetzt einsatzbereit.


Schritt: 8.

Beim Abkoppeln der Backe gehen Sie in der umgekehrten Reihenfolge wie bei den oben beschriebenen Schritten vor.

ACHTUNG: Bevor die Keilzylinder angesteuert werden können, muss der Kugelhahn auf LOCK stehen, um die Keilzylinder nach außen zu steuern und auf UNLOCK, um sie nach innen zu steuern.

Wenn die Keilzylinder sich trotz des vollen Betriebsdrucks nicht entsichern lassen, müssen Sie mit einem Hammerschlag an der Unterseite "erschreckt" werden, so dass sie sich lösen.

Immer, indem der Dema-Power Zylinder nach innen gesteuert wird.





Seite 19





Die Einsatz

Achten Sie bitte darauf, dass der Multi-Quick Prozessor **nicht unverwüstlich** ist. Eine falsche oder unsachgemäße Verwendung kann zu Beschädigungen am Multi-Quick Prozessor oder an der Basismaschine führen. Handeln Sie deshalb immer besonders sorgfältig und vermeiden Sie Situationen, in denen mit dem Bagger extrem hohe Kräfte auf den Multi-Quick Prozessor ausgeübt werden (oder umgekehrt).


Sie müssen in jedem Falle folgende Situationen verhindern:







Belasten Sie den Brecher nicht in Querrichtung! Nicht mit den Zylindern des Baggers rütteln!



Vermeiden Sie die Verwendung des Brechers in Situationen, in denen sich der Backenzylinder ganz in äußerster Position befindet!



Vermeiden Sie herunterfallende Objekte! Die bewegliche Backe sollte beim Arbeiten immer nach unten weisen!

Wenn Sie den Bagger abstellen, positionieren Sie den Multi-Quick Prozessor mit geöffneter Maulöffnung auf dem Boden. Wenn der Multi-Quick Prozessor von der Maschine abgekoppelt wird, kann die Maulöffnung ruhig in geöffneter Position verbleiben. Dies ist besser für die Zylinderstange und Verschleißteile können eventuell ausgewechselt werden. Das Eingangventil hält einen konstanten Druck auf die Stangenseite des Zylinders, so dass die Maulöffnung nicht unkontrolliert zufallen kann. Lösen Sie die Anschlussschläuche und verschließen Sie diese mit Stopfen, damit möglichst wenig Öl verschüttet wird und weder Luft noch Schmutz in das Hydrauliksystem gelangt.



Copyright Demolition and Recycling Equipment BV Alle Rechte strengstens vorbehalten.

Vervielfältigung in irgendeiner Form und Bereitstellung an Dritte ist nur nach schriftlicher Zustimmung des Eigentümers gestattet.



4. Wartung




Bevor Sie Wartungsarbeiten am Multi-Quick Prozessor ausführen:

- Stellen Sie den Multi-Quick Prozessor mit geöffneter Maulöffnung auf den Boden!
- Stellen Sie den Motor des Baggers ab!
- Entlasten Sie das Hydrauliksystem durch Hin- und Herbewegen des Bedienungshebels!

Tägliche Wartung:

- Schmieren Sie alle angegebenen Scharnierpunkte mindestens 1x pro Tag (8 Stunden). Bei den Schmierpunkten der Dreheinheit von Drehkranz und Antriebsrad reicht ein Schmieren 1x pro Woche (40 Stunden) aus. Verwenden Sie nur hochbelastbare Fette.
- Kontrollieren Sie die Hydraulikschläuche auf Beschädigungen, ersetzen Sie nötigenfalls einen Schlauch.
- Kontrollieren Sie die hydraulischen Kupplungen auf Undichtigkeit, drehen Sie die Kupplung eventuell fest.
- Überprüfen Sie die Konstruktion auf Risse. Sollten bei der Sichtprüfung Risse entdeckt werden, darf mit dem Multi-Quick Prozessor nicht mehr gearbeitet werden, bevor die Maschine repariert ist. Eine Reparatur sollte immer in Absprache mit Demarec erfolgen.
- Überprüfen Sie Bolzen und Sicherungsstifte auf festen Sitz: Die Bolzen der Kopfplatte, Sicherungsstifte und Befestigungsvorrichtungen der Verschleißteile erfordern besondere Beachtung. Ziehen Sie die Bolzen eventuell fest.







Austauschen/ersetzen von Verschleißteilen:

Verschleißteile müssen bei starker Abnutzung ausgebaut und durch neue oder geschweißte Teile ersetzt werden. Mit einem zusätzlichen Verschleißteile-Set können die größeren Verschleißteile getrennt vom Multi-Quick Prozessor in einer Werkstatt aufgeschweißt werden, ohne dass der Multi-Quick Prozessor selbst stillstehen muss.

C-Backe:

Verschleißteile:

- Austauschbarer Aufreißerzahn in der Oberbacke
- Austauschbare Zahnspitze in der Oberbacke
- Austauschbare und umkehrbare Schneidemesser * in Ober- und Unterbacke
- Austauschbare und umkehrbare Shrouds in der Unterbacke

Aufreißerzahn Zahnspitze Schneidemesser Shrouds (Drei-zahn)

P-Backe:

Verschleißteile:


- Austauschbares Basis-Zahnblech in der Oberbacke
- Austauschbare Spitzen in der Oberbacke
- Austauschbare und umkehrbare Schneidemesser * in Ober- und Unterbacke
- Austauschbare und umkehrbare Shrouds in der Unterbacke
- Austauschbare Unterzähne in der Unterbacke

Zahnplatte Zahnspitzen Schneidemesser Shrouds (Drei-zahn) Unterzähne

S-Backe:

Verschleißteile:

- Austauschbare (geschweisst)
 Zahnspitze in der Oberbacke
- Austauschbare und umkehrbare Schneidemesser
 * in Ober- und Unterbacke
- Austauschbares und umkehrbares Führungsmesser* in der Unterbacke



^{*} Für das Wechseln oder Drehen der Shrouds. Siehe hierzu "Wechseln der Shrouds".

^{**}Für die einwandfreie Funktion des Multi-Quick Prozessors ist es besonders wichtig, dass das Spiel zwischen den Schneidemessern so klein wie möglich bleibt. Siehe hierzu "*Spiel am Backensatz verhindern*".



Copyright Demolition and Recycling Equipment BV Alle Rechte strengstens vorbehalten.

Seite 22

Vervielfältigung in irgendeiner Form und Bereitstellung an Dritte ist nur nach schriftlicher Zustimmung des Eigentümers gestattet.




Wechseln der Shrouds

Wenn ein Shroud an einer Seite abgenutzt ist (meistens geschieht dies an der Vorderseite), kann er um 180° gedreht und wieder für einen längeren Zeitraum verwendet werden. Ein vollständig abgenutzter Shroud muss durch einen neuen ersetzt werden, damit verhindert wird, dass es zu unnötigem Abrieb am Rahmen kommt.

Wenn ein Shroud ausgetauscht wird, müssen gleichzeitig auch die Sicherungsstifte, die Spannbüchsen und die O-Ringe, die die Spannbüchsen an ihrer Position halten, ersetzt werden.


Zum Austauschen und Umdrehen des Shrouds gehen Sie auf die gleiche Weise vor.

- Benutzen Sie einen Hammer und eine Stahlachse (Durchmesser 30 mm oder kleiner), um den Sicherungsstift aus dem Rahmen zu treiben. Schlagen Sie den Sicherungsstift immer von der Außenseite des Rahmens nach innen. Nehmen Sie den abgenutzten Shroud aus dem Rahmen und säubern Sie Staub und Verunreinigungen vom Sitz.
- 2. Nehmen Sie einen neuen O-Ring und setzen Sie ihn über der Spannbuchse ein. Befestigen Sie nun beides in der Kammer des Shrouds. Der O-Ring dient der Zentrierung der Spannbüchse im Shroud.
- 3. Setzen Sie den Shroud mit der Spannbuchse im Sitz des Rahmens ein. **ACHTUNG:** Der Suchrand der Spannbuchse muss immer so eingesetzt werden, dass er zur Außenseite des Rahmens zeigt. Der Sicherungsstift muss immer von der Außenseite des Gehäuses zur Innenseite geschlagen werden.





4. Nehmen Sie den Sicherungsstift und richten Sie den kurzen dicken Teil des Sicherungsstiftes in die gleiche Richtung wie die der Spannbuchse im Shroud. Führen Sie den Sicherungsstift so weit wie möglich von Hand in die Öffnungen des Rahmens und Shroudes. Sobald Sie spüren, dass der Sicherungsstift gegen die Spannbuchse drückt, müssen Sie ihn weiter mit einem Hammer einschlagen. Der Sicherungsstift muss so weit hineingeschlagen werden, dass die Spannbuchse am dünnsten Teil des Sicherungsstiftes eingeklemmt ist. Das können Sie fühlen, wenn Sie beim Einschlagen des Sicherungsstiftes einen Moment lang weniger Widerstand fühlen. Jetzt befindet sich der Sicherungsstift an der richtigen Stelle. Prüfen Sie dies nochmals, indem Sie mit dem Hammer gegen den Sicherungsstift schlagen, jetzt aber mit weniger Kraftaufwand. Wenn Sie fühlen, dass der Sicherungsstift anschlägt, befindet sich die Spannbuchse am verkleinerten Durchmesser des Sicherungsstiftes.







Spiel am Backensatz verhindern:

Es kann vorkommen, dass nach einer gewissen Betriebszeit die Leistungen des Multi-Quick Prozessors beim Schneiden nachlassen oder regelmäßig Material zwischen den Schneidemessern verklemmt.

Dies kann auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen sein. Prüfen Sie zuerst, ob sich das Material, das bearbeitet werden soll, überhaupt zum Schneiden eignet. Materialen wie Bahnschienen und Stahlkabel können sich nicht oder nur besonders schwer schneiden lassen. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie prüfen, ob die Schneidemesser nicht zu stark abgenutzt und wenn nötig, umgedreht und/oder ausgetauscht werden müssen.



Wenn die Schneidemesser in Ordnung sind, muss das axiale Spiel zwischen der Ober- und Unterbacke zwischen den einzelnen Schneidemessern geprüft werden.





Seite 25

Copyright Demolition and Recycling Equipment BV Alle Rechte strengstens vorbehalten.



Wenn das Spiel zwischen der Ober- und der Unterbacke größer als 1 mm ist, muss dies zuerst behoben werden. Hierzu müssen Sie die Sicherungsmutter der Hauptwelle etwas anziehen, wenn dies nicht schon früher gemacht worden ist. Entfernen Sie hierzu zuerst die beiden Sicherungsbolzen und ziehen Sie anschließend die Sicherungsmutter so an, dass der Schlupf möglichst gering ist und die Sicherungsbolzen wieder befestigt werden können. Achten Sie darauf, dass die Sicherungsmutter nicht zu stark angezogen wird, damit sich die Oberbacke nicht in der Unterbacke verklemmt.

Prüfen Sie, ob sich die Oberbacke frei in der Unterbacke drehen kann.

Wenn das Spiel durch das Anziehen der Sicherungsmutter nicht mehr behoben werden kann, können Sie das Spiel verkleinern, indem Sie neue Füllplatten zwischen der Ober- und Unterbacke verwenden.

Weitere Informationen hierzu können Sie dem Einzelteilbuch entnehmen.

Wenn das Spiel zwischen der Ober- und der Unterbacke im Rahmen des Möglichen ist, muss das axiale Spiel zwischen den Schneidemessern in der Ober- und der Unterbacke auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

Das Spiel zwischen den Schneidemessern kann mit Auffüllplatten ausgeglichen werden. Für jeden Typen Schneidemesser sind deshalb Füllplatten in den Stärken 1,0 und 1,5 mm verfügbar. Weitere Informationen hierzu können Sie dem Einzelteilbuch entnehmen.




Schweißen des Multi-Quick Prozessors

Im Allgemeinen ergibt sich durch das Schweißen von Materialien ein erhöhtes Risiko der Rissbildung, besonders bei Teilen, die hohe Kräfte zu verarbeiten haben. Deshalb sollte man das Schweißen des Multi-Quick Prozessors so weit wie möglich unterlassen. Falls Sie aber bestimmte Teile schweißen wollen/müssen, beachten Sie dann bitte folgende Vorschriften:

- Wenn Sie am Multi-Quick Prozessor Schweißarbeiten verrichten, erden Sie so nah wie möglich an der Schweißstelle, so dass kein Strom durch Scharnierpunkte oder den Zylinder fließen kann!
- Schweißen Sie nur solche Teile, die einem Verschleiß unterliegen und keine hohen Materialspannungen auszuhalten haben. Schweißen Sie auf keinen Fall im Hals der Maulöffnung!!!

Mögliche Schäden, die durch das Schweißen im Hals entstehen, werden von der Garantie nicht gedeckt.

- Schweißen Sie nur mit der Schweißnaht in der Längsrichtung des Materials (= Kraftlinie), nicht aber quer zum Material oder überkreuzt!
- Schleifen Sie die Schweißenden flach.
- Verwenden Sie Schweißmaterial nach SG-6-60 DIN 8559.
- Reinigen Sie die Oberfläche, die geschweißt werden soll, gründlich vor und erwärmen (100-150°C) Sie diese.



Backenteile dürfen nur an den bezeichneten Stellen, an denen keine Verbotshinweis steht, geschweißt werden.

Wenn die Spitze(n) der einzelnen Verschleißteile wie Zahnspitzen, Shrouds und Unterzahn regelmäßig nachgeschweißt werden, kann deren Halbarkeit eheblich verlängert werden.





5. Störungstabelle:

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Crusher hat keine Kraft	Betriebsdruck der	Druckeinstellung der
	Maschine ist auf	Maschine anpassen
	Schließseite der Backe zu	
	niedrig eingestellt	
	Hammerventil in der	Hammerventil auf richtigen
	Maschine steht falsch	Stand stellen
	Unterschiedliche Druckeinstellung an den	Betriebsdruck richtig einstellen oder Arbeitsrichtung
	2 Maschinen-anschlüssen	des Crushers ändern
	• inneres Leck Folgeventil	Folgeventil tauschen
	Ölkontrollventil schaltet	Ölkontrollventil tauschen
	nicht	Sixona on venen taasenen
Crusher-Backe öffnet	Entlüftungshahn des	Entlüftungshahn schließen
sich sehr langsam oder	Zylinders ist offen	
gar nicht	Zylinderstange ist	Zylinder tauschen
	gebrochen	Y 1 1:1 mee
	Kugelschieber der Masshine ist geschlaggen	Kugelschieber öffnen
	Maschine ist geschlossenSchnellkupplung des	Schnellkupplung der
	Schlauchanschlusses fällt	Schläuche entfernen. Es wird
	zu	geraten, nur mit
	24	Kugelschiebern zu arbeiten.
Crusher-Backe fällt	inneres Leck Zylinder	Zylinderdichtung tauschen
langsam zu	,	, c
	• inneres Leck Folgeventil	Folgeventildichtung tauschen
	• inneres Leck	Ölkontrollventil-dichtung
	Ölkontrollventil	tauschen
	• inneres Leck	Dichtung der
Laskatalla hai	Drehdurchführung	Drehdurchführung tauschen
Leckstelle bei	Zylinderstange beschädigt	Zylinderstange und Dichtung tauschen
Zylinderstangendichtung Leckstelle bei Zylinder-	beschädigt Plindstacker nicht gut	
/Ventil-Blindstecker	Blindstecker nicht gut eingeleimt	Blindstecker neuerlich einleimen und mindestens 12
/ v chin-Dimusicekci	emgelennt	Stunden trocknen lassen
Leckstelle Ventil-	O-Ring kaputt und/oder	Ventildichtung tauschen und
Cartridge	Ventil locker	Ventil mit Loctite sichern
5		

Bedienungsanleitung <u>MQP Serie</u>

<u></u>		Demarec
Leckstelle Ventil- flanschanschluss	O-Ring- Flanschanschluss kaputt wegen frei beweglicher Flanschschrauben oder weil die Flanschflächen nicht richtig in einer Linie liegen	O-Ringe tauschen und ling Equipment BV Flanschschrauben mit dem richtigen Moment anziehen, eventuell die Flanschflächen des Zylinders neu ausrichten
Zykluszeiten werden nicht erreicht; Schließzeit länger als 3 Sek.	Maschine liefert zu wenig Flow	Wenn die Schließzeit nicht erreicht wird, liefert die Maschine zu wenig Flow, eventuell den Flow höher einstellen.
Zykluszeiten werden nicht erreicht; Öffnungszeit länger als 3 Sek.	Maschine liefert zu wenig Flow	Das ist nur möglich, wenn auch die Schließzeit zu lang ist, Flow eventuell höher einstellen
Sek.	Pumpenregelung zu niedrig eingestellt	Das Öffnen der Backe erfordert einen Betriebsdruck von circa 150-200 bar. Wenn die Pumpenregelung viel niedriger als 150 bar eingestellt ist, wird der Flow auf Kosten der Geschwindigkeit zu schnell abgesenkt. Wenn möglich, die Pumpenregelung einstellen.
	Zu viel Rückdruck	Wenn der Rückdruck der Maschine zu hoch ist (>>60 bar), wird der erforderliche Betriebsdruck für das Öffnen der Backe auch höher, und die Pumpe senkt den Flow daher ab. Wenn möglich, die Durchlasskapazität des Rücklaufs vergrößern.



Appendix: A Multi-Quick Processor Parts Book

Product type	Serial Numbers
MQP-45-Y	MQP45Y-008 and up
MQP-45-C Serie 1	MQP45C-001 to MQP45C-006
MQP-45-C Serie 2	MQP45C-007 to MQP45C-026
MQP-45-C Serie 3	MQP45C-027 to MQP45C-032
MQP-45-C Serie 4	MQP45C-033 and up
MQP-45-P	MQP45P-001 and up
MQP-45-S Serie 1	MQP45S-001 to MQP45S-006
MQP-45-S Serie 2	MQP45S-007 to MQP45S-025
MQP-45-S Serie 3	MQP45S-026 to MQP45S-030
MQP-45-S Serie 4	MQP45S-031 and up

July 2008




Multi Quick Processor

1/27 Page July 2008 Date

Serial - Number

from MQP45Y-008 up

401705 Number





Multi Quick Processor

 Page
 2/27

 Date
 July 2008

 Serial - Number
 from MQP45Y-008 up

 Produkt type
 MQP-45-Y

Number

401705

-Uniloc 210 -Uniloc 210 Uniloc 210— Uniloc 210-Uniloc 210-



Number

Multi Quick Processor

401705

	Page	3/27
	Date July 2008	
	Serial - Number	from MQP45Y-008 up
	Produkt type	MQP-45-Y

52	505067_RH_VG02	Hydr. hose asm. 1" SAE 100R13	1
51	505067_LH_VG01	Hydr. hose asm. 1" SAE 100R13	1
50	505040-09	Hydr. hose asm. 1/4" SAE 100R2AT	1
49	505040-03	Hydr. hose asm. 1/4" SAE 100R2AT	1
48	505013-03	Hydr. hose asm. 1/4" SAE 100R2AT	1
47	505012-04	Hydr. hose asm. 1/4" SAE 100R2AT	1
46	505012-03	Hydr. hose asm. 1/4" SAE 100R2AT	1
45	505012-02	Hydr. hose asm. 1/4" SAE 100R2AT	1
44	505012-01	Hydr. hose asm. 1/4" SAE 100R2AT	1
43	505007-01	Hydr. hose asm. 1/4" SAE 100R2AT	1
42	502101_RH	Cylinder GP	1
41	502101_LH	Cylinder GP	1
40	500504-2	Locking pin (hair-pin)	3
39	506020	Retainingring	1
38	506005	Hex. socket head cap screw	8
37	503556	Equal tee coupling	2
36	503510	Reducing adapter BSPP	2
35	503504	SAE split-flange	4
34	502390	Hydraulic Cylinder & Valve GP	1
33	502191	Ball - valve	1
32	502122	Non-return valve	1
31	502118	Non-return valve	1
30	501035	Swivel - flange	1
29	500741	Sleeve	2

POS	PARTNUMBER	PARTNAME	QT
1	400720	Bearing - housing GP	2
2	400722	Ring	2
3	400726	Pin	1
4	401313	Locknut	1
5	401706	Housing asm. machined	1
6	401723	Cover	1
7	401726	Pin	2
8	401727	Lock - pin	1
9	401766	Rotatorhead GP	1
10	401982	Key 100 square + eye	1
11	402016	Lockplate	1
12	500033	Nut Hexagon self-locking	1
13	500069	Washer spring	10
14	500099	Bolts Hexagon	4
15	500258	Hex. socket head cap screw	12
16	500264	Hex. socket head cap screw	4
17	500276	Hex. socket head cap screw	24
18	500302	Hex. socket head cap screw	30
19	500358	Flat countersunk head cap screws	4
20	500560	Grease - nipple	7
21	500603	0-ring	2
22	500652	Blanking end	2
23	500661	Banjo Coupling	1
24	500671	Adjustable male stud elbow	2
25	500676	Adjustable male stud elbow	2
26	500691	Male stud coupling	5
28 27	500740	Test-point Male stud coupling	2




Multi Quick Processor

Page	4/27
Date	July 2008
Serial - Number	from MQP45Y-008 up

Number **401766**

Produkt type MQP-45-Y





Multi Quick Processor

Page	5/27
Date	July 2008
Serial - Number	From MQP45Y-008 up
Produkt type	MQP-45-Y

Number **401766**

parts of:		401766			
POS	NUMBER	PARTNAME	ΩТ	ОРТ	
1	400063	Cap - Pinion	2		
2	400065	Hydraulic flange-pipe	2		
3	400066	Lock - pin	1		
4	401201	Motor asm.	2		
5	401356	Rotatorhead asm.	1		
6	500055	Washer HV	28		
7	500068	Washer spring	16		
8	500099	Bolts Hexagon	8		
9	500135	Bolts Hexagon	8		
10	500253	Hex. socket head cap screw	4		
11	500255	Hex. socket head cap screw	4		
12	500302	Hex. socket head cap screw	28		
13	500560	Grease - nipple	1		
14	500591	Slewing Ring; Internal Gear	1		
15	500600	0-ring	2		
16	500601	O-ring			
17	500621	Seal			
18	500650	Blanking ends			
19	500673	Adjustable male stud elbow			
20	500690	Male stud coupling			
21	500693	Male stud coupling			
22	500698	Male stud coupling			
23	500758	Valve group			
24	500945	Blanking plug			
25	500948	Blanking plug			
26	501030	Swivel asm.			
27	502000	Filter			
28	502001	Drossel - ring			
29	400064	Hydraulic pipe			
30	500504	Locking pin (hair-pin)			
31 500840 Hydraulic hose asm.		2			



Number

Multi Quick Processor

502390

 Page
 6/27

 Date
 July 2008

1


2

Serial - Number

from MQP45Y-008 up

Produkt type

MQP-45-Y



403801

401725

POS PARTNUMBER

Protection cap asm.

Spacer

PARTNAME



Number

Multi Quick Processor

502391


7/27 Page July 2008 Date

Serial -Number

from MQP45Y-008 up

Produkt type

MQP-45-Y



Seal - set

Blanking cover

Blanking cover

Lockplate

0-ring

Bushing

Bolts Hexagon

Bolts Hexagon

Washer spring

PARTNAME

Flat countersunk head cap screws

Hex. socket head cap screw

Hex. socket head cap screw

1

2

2

44

2

4

4

QT

13 502363 12 502254

11 502253

10 502112

500572 7

500333 5 500277

500260

500068

POS PARTNUMBER

2 500133

9 501016 8 500600

4 500144



Date
Serial Number

Produkt type


Page

July 2008 from **MQP45Y-008** up

8/27

MQP-45-Y

Number **502412**



note A; Lock capacious with Loctite 270 / 638

note B; Torque 90 Nm note C; Torque 220 Nm

POS	PARTNUMBER	PARTNAME	QT
1	500652	Blanking end	3
2	500654	Blanking end	1
3	502093	Flang – bottom	1




Page	9/27
Date	July 2008
Serial - Number	from MQP45Y-008 up

Number

502413

Produkt type MQP-45-Y





note A; Lock capacious with Loctite 270 / 638

note B; Torque 220 Nm

POS	PARTNUMBER	PARTNAME	QT
1	500654	Blanking end	1
2	502094	Flange – rod	1



 Page
 10/27


 Date
 July 2008

 Serial - Number
 from MQP45Y-008 up

Number

502091

Produkt type MQP-45-Y



POS	PARTNUMBER	PARTNAME	QT
1	500200	Bolts Hexagon	4
2	500264	Hex. socket head cap screw	8
3	500600	0-ring	1
4	500601	0-ring	1
5	500755	Overcentre valve	1
6	502336	Baseplate & Bleeding GP	1
7	504009	0-ring	2
8	504017	0-ring	2



Number

Multi Quick Processor

502336


11/27 Page Date July 2008

Serial - Number

from MQP45Y-008 up

Produkt type

MQP-45-Y



note A: Sequence cartridge valve (502120) standard pressure setting on 20-25 Bar.


Replace original spring-

- note B: When seals are replaced by Viton Torque 300 Nm Lock with Loctite 270 / 638, slightly on thread only!
- note C: When seals are replaced by Viton lorque 200 Nm Lock with Loctite 270 / 638, slightly on thread only!
- note D: Lock capacious with Loctite 270 / 638, on thread only!
- note E: Torque 150 Nm
- note F: Torque 250 Nm
- note G: Mount only to position Ball valve as shown, +20° (clorkwise) / -110° (counter clockwise). When necessarry use an extra (or none) bonded seal 504081.

POS	PARTNUMBER	PARTNAME	QT
1	500652	Blanking end	1
2	500653	Blanking end	4
3	500661	Banjo Coupling	1
4	500691	Male stud coupling	1
5	502092	Baseplate	1
6	502117	Check cartridge valve	1
7	502120	Sequence cartridge valve	1
8	502130	Tube asm.	1
9	502189	Handle – bend	1
10	502337	Tube asm.	1
11	503567	Reducing adapter BSPP	1
12	503568	Reducing adapter BSPP	1
13	503608	Male stud coupling	2
14	504066	Bonded seal	1
15	506019	Retainingring	1
16	270058206	Ball - valve	1
17	291058198	Straight nipple BSPP	1



Page	12/27
Date	July 2008
Serial - Number	from MQP45Y-008 up
Produkt type	MQP-45-Y



SEALSET: 504024-00		
POS	PARTNAME	QTY
1	Back-up ring	1
2	Back-up ring	2
3	O-ring	1
4	O-ring	1



Number

Multi Quick Processor

502120

Serial - Number

13/27 July 2008


Page

Date

from MQP45Y-008 up

Produkt type

MQP-45-Y



SEALSET 504057		
POS	PARTNAME	QTY
1	Back-up ring	1
2	Back-up ring	1
3	Back-up ring	2
4	Back-up ring	1
5	O-ring	2
6	O-ring	1
7	O-ring	1
8	O-ring	1




Number **500755**

 Page
 14/27

 Date
 July 2008

 Serial - Number
 from MQP45Y-008 up


 Produkt type
 MQP-45-Y



SEALSET: 504080-01		
POS	PARTNAME	QTY
1	Back-up ring	2
2	Back-up ring	2
3	Bonded seal	3
4	O-ring	3
5	O-ring	2
6	O-ring	2
7	O-ring	2
8	O-ring	2
9	O-ring	2




Page	15/27
Date	July 2008
Serial - Number	From MQP45Y-008 up
Produkt type	MQP-45-Y



parts of:		401201		
POS	NUMBER	NAME	QT	OPT
1	400593	Motor-flange	1	
2	500062	Washer car	1	
3	500068	Washer spring	1	
4	500131	Bolts Hexagon	1	
5	500763	Hydro-motor	1	
6	500851	Pinion	1	




Page	16/27
Date	July 2008
Serial - Number	From MQP45Y-008 up
Produkt type	MQP-45-Y



pa	rts of:	500758								
POS	NUMBER	NAME	QT	OPT						
1	500650	Blanking ends	3							
2	500757	cross-over relieve valve	1							
3	500759	Baseplate	1							




Page	17/27
Date	July 2008
Serial - Number	From MQP45Y-008 up
Produkt type	MQP-45-Y



pa	rts of:	501030									
POS	NUMBER	NAME	QT	OPT							
1	500102	Bolts Hexagon	1								
2	500651	Blanking ends	4								
3	500652	Blanking ends	4								
4	500832	Axial ring	2								
5	500834	End-nut	1								
6	501031	Stator	1								
7	501034	Housing	1								
8	504019	Sealset	1								



Page	18/27
Date	July 2008
Serial - Number	from MQP45Y-008 up
Produkt type	MQP-45-Y



pa	rts of:	400720							
POS	NUMBER	NAME	a T	OPT					
1	400721	Bearing housing	1						
2	400723	Cover	1						
3	504003	O-ring	1						
4	506002	Retainingring	1						



 Page
 19/27

 Date
 July 2008

Ripper – tooth asm.

401960

9

D

401950

0

Jaw - upper asm. Jaw - lower asm.

Piercing -Spacer

401921

401932

Serial -Number

cap screw

Hex. socket head

500247

4 2 3 4 3

500144

P

500006

401965

P

Bolts Hexagon

Lock - cover

Lock - pin

from MQP45C-001 to MQP45C-006

5

Shroud - tripod

401194

401311

ro ro

Lock - pin

Ρi

401728

PARTINAME

PARTNUMBER

ន

Şet

Locknut M130x4

Ρin

401730

401920


9

Number 401931 Produkt type MQP-45-C


Set	Wearpartset	Itemnumber
е	tripod shrout set	402820
Д	Cuttingedges set	402829
כ	c Piercing-tip / shroud set	402837
Р	Rippertooth set (excl. pin)	402840
Part	Parts marked with a letter in column "Set"	"Set"


Parts marked with a letter in column "Set" can be orderd as a set with Itemnumber

											700	iun
,	0	6	3	2	m	-	2	7	2	6	9	1
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		Shim - straight	Shear - blade straight	Shim - diamond	Shim - diamond	Shear - blade diamond	0-ring	Grease – nipple	Tension bush – outside	Hex. socket head cap screw	Hex. socket head cap screw	Hex. socket head cap screw
E00042	al nonc	508015	508014	508013	508012	508011	504053	500560	655005	500287	500285	500280
7.0	7 7	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
٦	П	p	Р	Q	О	р	Р		ъ	b/c	р	



Order of endassembly:
Fill clearance between upper- and lowerjaw to zero
with shims 9.5, 10 or 10.5mm. }
Mount Locknut tight and lock with bolt 500247.
Zero clearance between shearblades means 3mm
space nominal for shims behind shear blades on cutting side.
Use shims to divide space between upper- and lowerjaw.







Lostite 270

Torque 900 Nm-

Loctite 270-

Multi Quick Processor


Date

22/27 July 2008

Serial -Number

Page

from MQP45C-033 up




0

0 Q **® @**

Torque-900 Nm

Torque— 900 Nm





24/27 Page July 2008 Date

Serial - Number

from MQP45S-001 MQP45S-006

401892 Number

3mm space nominal for shims behind shear blades on cutting side. Use shims to divide space between upper- and lowerjaw. Zero clearance between shearblades means

Fill clearance between upper- and lowerjaw to zero with shims 9.5, 10 or 10.5mm. $\}$ Mount Locknut tight and lock with bolt 500247.

rder of endassembly;

Fill clearance between piercingtip (401921) and

guideblade (508011) to zero. Fill clearance between piercingtip and endblade (508005) to

Pro							rodu	ıkt i	type	•					MQ	P-	<u>45</u> -	S						
3	5	2	9	6	٤	2	3	l	7	7	10	П	2	l	2	l	l	2	1	l	1	1	ļ	То
Shim - diamond	Shim - diamond	Shear - blade diamond	Shim - straight	Shim - straight	Shear - blade straight	Shim - straight	Shim - straight	Shear – blade straight	Bushing – steel	Grease – nipple	Hex. socket head cap screw	Nut Hexagon	Piercing - tip	Spacer	Jaw – upper asm.	Jaw - lower asm.	Pin	Locknut M130x4	Pin	PARTNAME				
508013	508012	508011	508010	508009	508008	508007	508006	508005	500573	200560	500287	500284	500283	500280	500247	500006	401921	401920	401895	401893	401730	401729	401728	PARTNUMBER
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	6	8	7	9	2	7	3	2	_	POS
е	Б	Р	е	е	Р	Р	Р	е			Р	Р	Р											Set

C
(1) (2) (0) (-)(2) (m) (0) (m) (m) (0) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m

402832 Parts marked with a letter in column "Set" can be orderd as a set with Itemnumber a Cuttingedges set

Itemnumber

Wearpartset

Set

